




GEWÄCHSHAUS CHAMBORD

B. 2,80 M

MIT MAUER- ODER ALUMINIUMSOCKEL



LAMS

Französisches Design seit 1993

INHALTSVERZEICHNIS

• Empfehlungen	3-4
• Stückliste Komponenten	5
• Stückliste Profile	6-7
• Mauerwerk mit Tür auf der rechten Giebelseite	8
• Mauerwerk mit Tür auf der linken Giebelseite	9
• Befestigung der Konstruktion auf dem Mauersockel	10
• Befestigung des Dachfirsts und des Wasserablaufblechs	11
• Mauerwerk für den Betonrahmen und die Betonplatte	12
• Zusammenbau der Konstruktion mit Aluminiumsockel	13
• Befestigung des Aluminiumsockels am Betonrahmen oder der Betonplatte	14
• Montage der Vorderwand-Querstrebe, der Vorderwandstreben und Voluten	16
• Anbringung der Dichtungsprofile an den Dachstreben	17
• Montage der äußeren gebogenen Dachstreben	18
• Montage der inneren gebogenen Dachstreben	19
• Montage der Giebel- und Türstreben	20
• Montage der Querstreben-Winkel und Dach-Querstreben, Befestigung des oberen Türrahmens	21
• Montage der Dach-Querstreben	22
• Befestigung der Spannvorrichtungen	23
• Montage der Seitentür	24
• Montage der Fenster	25
• Anbringung der Wandverglasung	26
• Anbringung der Dachverglasung	27
• Abschlussarbeiten	28
• Anhang 1 - Schloss, Klinke und Öffner für die Tür	29
• Anhang 2 - Zirkel und Winkel für die Fenster	30
• Option - Schattierungsanlage	31

EMPFEHLUNGEN



WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle in dieser Anleitung aufgeführten Einzelteile im Lieferumfang vorhanden sind und prüfen Sie die Mengen.

Bitte folgen Sie den Schritten in der im Handbuch angegebenen Reihenfolge.

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie manche Aluminiumprofile sehen die Ø3mm kleine Löcher haben, obwohl gemäß der Anleitung keine Löcher vorgesehen sind. Diese Löcher sind dazu bestimmt die Profile mit Hilfe eines 3-mm-Stahldrahtes in der Lackierkabine aufzuhängen.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte tragen Sie bei der Montage des Gewächshauses Handschuhe, Schuhe und Schutzbrille.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Werkzeuge, die Sie für diese Montage verwenden.

Stellen Sie Ihr Gewächshaus nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Wind, Gewitter...) auf.

Das Gewächshaus muss von 2 Personen zusammengebaut werden.

Das Gewächshaus muss auf einem horizontalen und ebenen, nicht dem Wind ausgesetzten Boden aufgestellt und befestigt werden.

Bei einem Gewächshaus mit Mauersockel: Achten Sie auf die Außenmaße und Rechtwinkligkeit des Mauersockels (siehe Plan des Mauerwerks).

Bei einem Anlehnghaus: Achten Sie darauf, dass die Wand rechtwinklig und senkrecht ist (siehe Plan des Mauerwerks).

Die Plastiktüten und Kleinteile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Halten Sie die Kinder vom Montagebereich fern.

Aluminium ist ein elektrisch leitfähiges Metall, halten Sie die Aluminiumprofile von allen elektrischen Quellen fern.

Wärmeerzeugenden Geräte (Grill, Brenner, ...) dürfen im Gewächshaus nicht gelagert werden.

Stellen Sie sicher, dass es keine Netze (Wasser, Strom oder Gas) unter dem Installationsort gibt.

Achtung, nicht auf das Dach steigen: Sturz- und schwere Verletzungsgefahr.

Bei starkem Schneefall den Schnee nicht auf dem Dach ansammeln lassen.

PFLEGEHINWEISE

Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Gewächshauses klares Seifenwasser. Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder andere Reinigungsmittel zum Reinigen des Gewächshauses.

Nutzen Sie keinen Hochdruckreiniger damit die Farbe nicht beschädigt wird.

Fetten Sie die Türelemente (Scharniere, Schloss, ...) und die Zirkel der Fenster regelmäßig mit einem geeigneten Gel ein.

Ziehen Sie die Spannvorrichtung am Dach regelmäßig nach. Befreien Sie das Dach von Schnee und Laub.

KUNDENSERVICE UND INFOS


kontakt@gewaechshaus-lams.com

www.gewaechshaus-lams.com

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Ringmaul- und
Pfeifenkopfschüssel
Ø10



Schraubeneinsätze
Ø10



Saugnapf



Silikon



Handschuhe








Thermometer

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

- Wasserwaage
- Metermaß
- Gummihammer
- Schere (um die Dichtung zu schneiden)
- Kreuzschraubendreher
- Ø 8 mm Schlüssel (für Palmette oder Logo)
- Ø 10 mm
- Bohrschrauber
- Schnurlot
- Anschlagwinkel
- Leiter

Ø 8 mm



EMPFEHLUNGEN



MONTAGE DER PROFILE IHRES GEWÄCHSHAUSES




Die M6 Muttern (38) und Schrauben (35 und 36) (Hammerkopf- und Sechskantschraube – jeweils 50%) sind Grundbestandteile der Montage.

Sechskantschrauben (36) sollten so oft wie möglich zu Beginn der Montage verwendet werden. Auf der Anleitung ist nur die Abbildung der Hammerkopfschraube (35), aber Sie können beide verwenden wenn (35/36) angegeben ist.

Die Hammerkopfschraube kann jederzeit in Ihr Profil eingesetzt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass nach dem Eindrehen der Hammerkopf richtig positioniert ist, damit er nicht aus dem Profil herausragt. Am Ende der Hammerkopfschraube befindet sich ein Schlitz. Die rechtwinklige Positionierung dieses Schlitzes zum Profil (Abbildung A) stellt sicher, dass der Kopf der Hammerkopfschraube richtig positioniert ist.






Die Sechskantschraube (36) wird in das Profil geschoben und kann somit nach der Montage nicht aus dem Profil entfernt werden.



STÜCKLISTE KOMPONENTEN








Orientierung auf der Anleitung Die 6-Ziffern Artikelnummer (Bsp.: 364305) ermöglicht die Identifizierung der Komponenten im Falle eines Austausches mit Ihnen und unserem Kundendienst.

Detail Komponente	Art.-Nr.	Detail Komponente	Art.-Nr.	Detail Komponente	Art.-Nr.	Detail Komponente	Art.-Nr.
<i>Eckstützwinkel</i>  20	787911	<i>Plastikdeckel für Säule - Schwarz</i>  29	364412 100 x 100 x 2 mm	<i>Flanschmutter M6</i>  38	789280		
<i>Befestigungswinkel Boden</i>  21	364580	<i>W-Klammern</i>  30	366419	<i>Abdeckkappe M6</i>  39	365483		
<i>Eckblech</i>  22	364356	<i>S-Haken</i>  31	365373	<i>Sechskant-Bohrschraube 6,3 x 25,4</i>  40	365424		
<i>Querstreben-Winkel</i>  23	364305	<i>Spannschloss + Kabel + Klemme</i>  32	365317	<i>Linienkopfschraube M5x60</i>  41	365548		
<i>Lams Logo</i>  24	794995	<i>Sechskantschraube M6x20</i>  33	789300	<i>Nylondübel 8x40mm</i>  42	365580		
<i>Palmette</i>  25	364235	<i>Pozi-Schraube M6x20</i>  34	365418	<i>Dichtungsprofil - Schwarz</i>  43	362808		
<i>Rosette</i>  26	364224	<i>Hammerkopfschraube M6x12</i>  35	365401	<i>Linienkopfschraube 4,2x16</i>  44	365426		
<i>Sechskantschrauben M5x8mm für Palmette, Rosette und Logo</i>  27	364408	<i>Sechskantschraube M6x12</i>  36	994778				
<i>Abdeckkappe M5</i>  28	787551	<i>Hammerkopfschraube M6x18</i>  37	365404				


Nur für Modell mit Mauersockel

STÜCKLISTE PROFILE

Orientierung auf der Anleitung Die 6-Ziffern Artikelnummer (Bsp.: 364340) ermöglicht die Identifizierung der Komponenten im Falle eines Austausches mit Ihnen und unserem Kundendienst.




Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
 Aluminiumsockel - Vorderwand 1	Gewächshaus L. 3,80 m : 364340 Gewächshaus L. 4,55 m : 364440 Gewächshaus L. 5,30 m : 364570 Gewächshaus L. 6,05 m : 364571	 Wandstrebe 8	364486 Länge 630 mm	 Fenster 15	364387
 Aluminiumsockel - Giebelseite mit Tür 2	Rechte Seite, vorne : 787338 Linke Seite, vorne : 787881 Rechte Seite, hinten : 364298 Linke Seite, hinten : 797486	 Giebelstrebe 9	Lg. 1723 mm : 364306 Lg. 1712 mm : 364307 Lg. 1645 mm : 364308 Lg. 1540 mm : 364309 Lg. 1395 mm : 364310 Lg. 1210 mm : 364311 Lg. 965 mm : 364312 Lg. 660 mm : 364313	 Türverkleidung 16	994886
 Aluminiumsockel - Giebelseite ohne Tür 3	Rechte Seite : 364271 Linke Seite : 787879	 Giebelstrebe - über Tür 10	Lg. 415 mm : 364304 Lg. 270 mm : 364470	 Wasserablaufblech - Vorderwand 17	Gewächshaus L. 3,80 m : 792448 Gewächshaus L. 4,55 m : 793766 + 994765 Gewächshaus L. 5,30 m : 793766 + 994766 Gewächshaus L. 6,05 m : 793766 + 793767
 Hintere Säule 4	Rechts : 787874 Links : 787875	 Vorderwand-Querstrebe mit Bohrungen 11	Gewächshaus L. 3,80 m : 364346 Gewächshaus L. 4,55 m : 364444 Gewächshaus L. 5,30 m : 364446 Gewächshaus L. 6,05 m : 364577	 Wasserablaufblech - Giebelseite mit Tür 18	Rechte Seite, vorne : 793765 Linke Seite, vorne : 793770 Rechte Seite, hinten : 793769 Linke Seite, hinten : 793772
 Dachfirst (Firstbalken + Firstblech) 5	Gewächshaus L. 3,80 m : 364325 Gewächshaus L. 4,55 m : 364450 Gewächshaus L. 5,30 m : 364568 Gewächshaus L. 6,05 m : 364574	 Dach-Querstrebe 12	Gewächshaus L. 3,80 m : 364353 Gewächshaus L. 4,55 m : 364445 Gewächshaus L. 5,30 m : 364357 Gewächshaus L. 6,05 m : 798216	 Wasserablaufblech - Giebelseite ohne Tür 19	Rechte Seite : 793771 Linke Seite : 796030
 Gebogene Dachstrebe - Außen 6	364314	 Volute 13	364247		
 Gebogene Dachstrebe - Innen 7	364384	 Seitentür 14	Rechte Giebelseite : 364472 Linke Giebelseite : 797552		

Nur für Modell mit Mauersockel






MAUERWERK MIT TÜR AUF DER RECHTEN GIEBELSEITE

Ansicht von oben



Gewächshauslänge	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Abmessung A (mm)	3840	4591	5342	6093
Abmessung B (mm)	4764	5388	6041	6713

MAUERWERK MIT TÜR AUF DER LINKEN GIEBELSEITE




An der Anlehnwand ist ein Betonstreifen zu verlegen. Mindestdiefe 15 mm - Breite +/- 200

Gewächshauslänge	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Abmessung A (mm)	3840	4591	5342	6093
Abmessung B (mm)	4764	5388	6041	6713

BEFESTIGUNG DER KONSTRUKTION AUF DEM MAUERSOCKEL





Markieren Sie die Löcher für das Wasserablaufblech auf dem Mauersockel und bohren Sie (Ø 8 mm). Befestigen Sie das Wasserablaufblech am Mauersockel mit den Dübeln (42) und Schrauben (41).



Zur Befestigung des Türrahmens, markieren Sie die Position der Löcher an der Wand und bohren Sie (Ø 8 mm).


Setzen Sie den Rahmen auf und befestigen Sie ihn mit den Dübeln (42) und Schrauben (41). Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben auf der Seite der Anlehnwand nicht festgeschraubt sind, damit sie zum Einbau der Scharniere entfernt werden können, wenn die Tür am Ende der Montage eingebaut wird (Seite 24).

BEFESTIGUNG DES DACHFIRSTS UND DES WASSERABLAUFBLECHS





MAUERWERK FÜR DEN BETONRAHMEN UND DIE BETONPLATTE

Ansicht A-A
Maßstab 1:10




Perspektivansicht



Gewächshauslänge	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Abmessung A (mm)	4000	4751	5502	6253
Abmessung B (mm)	3900	4651	5402	6153

ZUSAMMENBAU DER KONSTRUKTION MIT ALUMINIUMSOCKEL



Silikon anbringen zwischen:
 - Firstbalken und Anlehnwand
 - Firstbalken und Firstblech




Montage des Türrahmens, um ihn vor der Befestigung auf dem Boden korrekt mit dem Aluminiumsockel auszurichten. Die Tür wird an einem späteren Zeitpunkt eingebaut (Seite 24).

Um den Türrahmen zu befestigen, schrauben Sie diesen mit der Schraube (34) in die dafür vorgesehenen Löcher im Aluminiumsockel fest. Achten Sie darauf, dass die Schrauben auf der Wandseite nicht fest angebracht sind, damit sie beim Einbau der Tür am Ende des Montagevorgangs herausgezogen werden können, um die Scharniere zu montieren (Seite 24).

BEFESTIGUNG DES ALUMINIUMSOCKELS AM BETONRAHMEN ODER DER BETONPLATTE



Wenn die Tür auf der linken Giebelseite ist, befestigen Sie den Befestigungswinkel auf der gegenüberliegenden Seite, siehe






**DIE FOLGENDEN MONTAGESCHRITTE BETREFFEN SOWOHL DIE GEWÄCHSHÄUSER
MIT MAUERSOCKEL ALS AUCH DIE MIT ALUMINIUMSOCKEL**

MONTAGE DER VORDERWAND-QUERSTREBE, DER VORDERWANDSTREBEN UND VOLUTEN

Zur Befestigung der inneren Streben an den Voluten werden Hammerkopfschrauben (37) mit Muttern (38) verwendet. Zur Befestigung des unteren Teils der Innenstreben, und die der äußersten Streben, verwenden Sie Hammerkopfschrauben (35) oder Sechskantschrauben (36) mit Muttern (38) wie auf Seite 4 dargestellt.


ACHTUNG: Die Vorderwand-Querstrebe ist an den zusätzlichen Löchern (für die Dachfensterbefestigung) zu erkennen.



ANBRINGUNG DER DICHUNGSPROFILE AN DEN DACHSTREBEN


Um die Montage zu vereinfachen, empfehlen wir Ihnen, das Dichtungsprofil auf den Dachstreben anzubringen bevor diese am Gewächshaus befestigt werden (Tipp: Tauchen Sie Ihre Hände in Seifenwasser, dies erleichtert die Anbringung der Dichtung). Legen Sie die Dichtung entlang der Dachstreben und schneiden Sie den Überschuss mit einer Schere.

Bitte beachten Sie, dass die Dichtung nur auf den Dachstreben angebracht werden muss (wie unten abgebildet) und nicht auf den Wandstreben.




MONTAGE DER ÄUßEREN GEBOGENEN DACHSTREBEN


GEWÄCHSHAUS-INNENANSICHT




GEWÄCHSHAUS-AUSSENANSICHT





Befestigen Sie den oberen Teile der Dachstrebe (6) mit der Hammerkopfschraube (35) und den Muttern (38). Legen Sie den unteren Teil der Dachstrebe (6) auf die Vorderwand-Querstrebe (8). Verwenden Sie eine Bohrschraube (40), um sie miteinander zu verbinden.



GEWÄCHSHAUS-INNENANSICHT
BEFESTIGUNG ÄUSSERE DACHSTREBE MIT
VORDERWANDSTREBE




GEWÄCHSHAUS-AUSSENANSICHT




MONTAGE DER INNEREN GEBOGENEN DACHSTREBEN

Sobald die äußeren Dachstreben (6) angebracht sind, spannen Sie ein Schnurlot um die inneren Dachstreben (7) richtig auszurichten.




MONTAGE DER GIEBEL- UND TÜRSTREBEN

Verwenden Sie zur Befestigung der Streben Hammerkopfschrauben (35) oder Sechskantschrauben (36) mit Muttern (38) wie auf Seite 4 angegeben.



MONTAGE DER QUERSTREBEN-WINKEL UND DACH-QUERSTREBEN, BEFESTIGUNG DES OBEREN TÜRRAHMENS

GEWÄCHSHAUS-INNENANSICHT



A : Befestigung der Giebelstreben (9) Lg 1723 mm an den hinteren Säulen (4) mit den Schrauben (35/36) und Muttern (38).

B : Befestigung des oberen Türrahmens an den Giebelstreben (9) Lg 1745 mm und Lg 1210 mm mit Hammerkopfschrauben (35) und Muttern (38).

C : Befestigung der Winkel (23) an der äußeren Dachstrebe (6), am oberen Ende der Giebelstrebe (9) mithilfe der Bohrschrauben (40).

D : Befestigung der Enden der Dach-Querstreben (12) an den Winkeln (23) mithilfe von Sechskantschrauben (36) und Muttern (38).

E : Befestigung der Dach-Querstreben (12) an den inneren Dachstreben (7) mithilfe der Hammerkopfschrauben (35) und Muttern (38). Mehr Informationen auf der nächsten Seite.


MONTAGE DER DACH-QUERSTREBEN

Details Schritt E:

Befestigen Sie Dach-Querstreben (12) an den inneren gebogenen Dachstreben (7) mit Hammerkopfschrauben (35) und Muttern (38) an den dafür vorgesehenen Löchern..

Achten Sie darauf, dass die Dach-Querstreben (12) parallel zur Vorderwand-Querstrebe liegen.


Schrauben Sie diese nicht fest: Die Dach-Querstreben können nach dem Einbau der Dachverglasung angepasst werden müssen.



BEFESTIGUNG DER SPANNVORRICHTUNGEN



DETAIL UNTERE BEFESTIGUNG



Übergeben Sie die Schleife durch die Spannklemme
Spannklemme mit Hammerkopfschraube M6x18 (37)


DETAIL OBERE BEFESTIGUNG




Spannschloss mit Ösen für die Einstellung der Kabelspannung (32)
Befestigung des Spannschlusses auf Halterungswinkel mit Schraube M6x20 (33) und Mutter (38)
Halterungswinkel für Spannschloss. Im Firstbalken anbringen.

AUFSTELLUNG DER SPANNVORRICHTUNG


Gewächshauslänge 3,80 m




Gewächshauslänge 5,30 m



Gewächshauslänge 4,55 m




Gewächshauslänge 6,05 m



MONTAGE DER SEITENTÜR

Die Tür öffnet sich nach außen zur Anlehnwand

Innenansicht des Gewächshauses




Schrauben (34) + auch Dübel (42) verwenden wenn
Ihr Gewächshaus auf einem Mauersockel steht.

MONTAGE DER FENSTER

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, werden die Fenster in unserer Werkstatt vormontiert. Einzelheiten zu den Teilen finden Sie in Anhang 2.

Innenansicht des Gewächshauses



ANBRINGUNG DER WANDVERGLASUNG

Nachfolgend finden Sie einen Plan für die Aufstellung der einzelnen 4 mm starken ESG-Glasscheiben.


Anbringung der Verglasungsklammern (30),
2 Möglichkeiten:



Anbringungsmöglichkeit 1



Anbringungsmöglichkeit 2



Dach-Glasscheibe
Siehe nächste Seite



Glasscheibe	Art.-Nr.	Maße in mm	Anz. Klammern
A	364423	625 x 358 mm	4
B	364426	557 x 300 mm	4
C	364422	960 x 358 mm	4
D	364421	1200 x 358 mm	4
E	364481	1053 x 304 mm	4
F	364482	266 x 358 x 89 mm	2
G	364425	410 x 358 mm	2
H	364424	510 x 358 mm	2
I	364417	1700 x 358 mm	6
J	364416	1735 x 358 mm	6
K	364420	1390 x 358 mm	4
L	364419	1530 x 358 mm	4
M	364418	1635 x 358 mm	6
N	364488	400 x 358 mm	2

Für die Anbringung der großen Wandscheiben können Sie den mitgelieferten Saugnapf verwenden. Achten Sie darauf, dass der Saugnapf das Glas richtig festhält.

ANBRINGUNG DER DACHVERGLASUNG

- 1 - Setzen Sie ein abgerundetes Glas (N) auf das untere Ende des Daches, an das Ende der Profile.
- 2 - Montieren Sie 2 Klammern (30) pro Dach-Glasscheibe (eine rechts, eine links). Achten Sie darauf, dass sie sich in der Höhe mittig befinden.
- 3 - Bringen Sie 2 Haken (31) an der Oberseite der Glasscheibe an (einer rechts, einer links).
- 4 - Setzen Sie die zweite Glasscheibe ein, dann zwei Klammern (30), dann zwei Haken (31). Wiederholen Sie diesen Schritt bis zum oberen Ende des Daches.
- 5 - Bauen Sie die zweite Reihe, die dritte Reihe usw. auf die gleiche Weise ein.

Haken an den Kanten der Glasscheibe



ABSCHLUSSARBEITEN

Nachgustierung der Dach-Querstreben (wenn nötig)

Befestigung der Dekorationselemente

Befestigen Sie die Dekorationselemente mit den Schrauben (27).

Das Lams-Logo ist auf der Oberseite der Aluminiumplatte, unter dem Schloss, anzubringen. Die Anzahl der Rosetten und Palmetten hängt von der Größe Ihres Gewächshauses ab. Sie werden in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge auf dem Aluminiumsockel befestigt. Für ein schönes Erscheinungsbild empfehlen wir die Anbringung einer Palmette an der Tür und dann abwechselnd eine Rosette und eine Palmette auf dem Rest des Sockels anzubringen.



Palmette




Rosace




Logo

Befestigung der Türabdeckungen

Wenn Sie die Schrauben des Türrahmens verbergen möchten, können Sie die rechte und linke Türabdeckung (16) mit den Bohrschrauben (44) befestigen.




ANHANG 1 - SCHLOSS, KLINKE UND ÖFFNER FÜR DIE TÜR



ANHANG 2 - ZIRKEL UND WINKEL FÜR DIE FENSTER

Achten Sie auf die Einbaurichtung des Zirkels, denn es gibt einen für die linke und einen für die rechte Seite.



OPTION - SCHATTIERUNGSANLAGE

Dank der Schattierungsanlage können Sie die Temperatur im Inneren des Gewächshauses regulieren und Ihre Pflanzen und Möbel vor starken Sonnenstrahlen (Lupeneffekt) schützen.

Diese Option kann jederzeit nach dem Kauf Ihres Gewächshauses auf www.gewaechshaus-lams.de bestellt werden.





Französisches Design seit 1993